

KIT ALLACCIAMENTO UNIVERSALE PER SCALDABAGNI STAR

COD. 3.015027

Installazione del kit Allacciamento Universale:

Tagliare a misura (se necessario) i due tubi allacciamento dello scaldabagno, tubo entrata fredda (E) e tubo uscita calda (U) e collegarvi i rispettivi raccordo G1/2 uscita calda (1) e rubinetto G1/2 entrata fredda (2).

Collegare i tubi flessibili del Kit Allacciamento Universale (3) al raccordo ed al rubinetto interponendo le rispettive guarnizioni (4) presenti all'interno del Kit.

Sagomare in modo appropriato il percorso dei tubi flessibili collegandoli poi agli allacciamenti presenti a muro (5) (non facenti parte del Kit) facendo attenzione ad interporre le rispettive guarnizioni (4).

N.B. : ultimato il montaggio del Kit procedere con la verifica della prova di tenuta del circuito idraulico.

